

Programmere motor

Koble til strøm på motoren.

Øvre stopp-grense:

Trykk P til kun lampe 1 lyser

Trykk + og porten beveger seg opp

Bruk + og – opp-grensen er riktig

Avslutt med å trykke P


Nedre stopp-grense:

Trykk P til kun lampe 3 lyser

Trykk – og porten beveger seg ned

Bruk + og – til ned-grensen er riktig

Avslutt med å trykke P



Programmering av motstandskraft:

Motoren er programmert for å stoppe og returnere ved 15 kg motstand.

Dette kan økes eller minskes ved å trykke på P-knappen til led-lampe nr 3 og 4 lyser.

Deretter økes eller minskes motstandskraften ved å trykke på + eller – knappene.

Programmering av løftekraft:

Trykk P-knappen til led-lampe nr 1 og 2 lyser.

Deretter økes eller minskes løftekraften med + eller – knappene.

NB: Bruk ikke økt motstand eller løftekraft til å kompensere for ukorrekt montert port!

Programmere fjernkontroll:

1. Hold inn L-knappen i ca 5 sek til lampen gir et blink

2. Hold inne knappen på fjernkontrollen i ca 5 sek til lampen over L blinker.

Fjernkontrollen er nå aktiv!

For å nullstille fjernkontrollen mot mottakeren kan L-knappen holdes inne i 8 sekunder. Da vil alle fjernkontroller være slettet mot mottageren. For å åpne og lukke porten fra motoren, trykk eller -