

## Punkt 10

# Programmere Motor

22

Koble til strøm på motoren.

### Programering av motor:

- Hold SET knappen inne til displayet viser "P1".
- Trykk SET, og displayet viser "OP".
- Hold "UP" knappen og porten beveger seg oppover. Display blinker "OP".
- Når porten har nådd ønsket øvre posisjon, trykk "SET" Displayet viser nå "CL".
- Trykk og hold "DOWN" knappen til ønsket nedre posisjon, eller når porten når veggen i overkant. Displayet blinker "CL".
- Trykk "SET" **Motoren kjører nå porten automatisk en prøverunde.**
- Etter prøverunden skal displayet vise "--" Da er programmeringen komplett.



**Tastaturet på motor er kun for programmering. Når den er klar benyttes kun fjernkontroll.**

Fjernkontrollene er vanligvis ferdig programert fra fabrikk.

**Hvis ikke, følg instruksjer nedenfor.**

### Programering av fjernkontroller:

- Trykk "CODE" knappen på motoren gang. Displayet viser "SU".
- Trykk 2 ganger på fjernkontrollens knapp som ønskes aktivert. Display blinker "SU".
- MAX 20 enheter kan programmeres.

Øvrige knapper kan aktiveres til andre Krafer motorer og styre inntil 3 porter.

Hengelåsknappen er en tastelås.  
Kan aktiveres i program 4 på motor (anbefales ikke).



For progamering av kodelås, be om egen bruksanvisning

