



Programmering av kodelås (FORCE)

Legge til kodelås til motoren:

Kodelåsen har to koder ferdig programmert, og kan brukes til to motorer.

Den ene koden er 11 pil venstre, og 33 pil høyre.

For å legge til kodelåsen til motoren må du først trykke på «code» knappen i displayet på motoren. Deretter trykker du enten 11 pil venstre eller 33 pil høyre 2 ganger etter hverandre.

Lampen på motoren vill da blinke, og kodelåsen er nå lagt til.

Bytte kode på kodelåsen:

Kanal 1:

1. Holde inne venstre piltast til ett «pip» kommer. (ca 10 sek)
2. Trykk 11 pil venstre
3. Tast inn den koden du ønsker og pil venstre
4. Tast inn din nye kode og pil venstre
5. Din nye kode er nå lagret

Kanal 2:

1. Hold inne høyre piltast til ett «pip» kommer. (ca 10 sek)
2. Trykk 33 pil høyre
3. Tast inn den koden du ønsker og pil høyre
4. Tast inn din nye kode og pil høyre
5. Din nye kode er nå lagret

For montering på vegg, se eget ark.